

# Beknopte Handleiding Penta Centrale



## Toetsen en Led Indicatoren op de *PENTA Centrale*

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.  Grafisch display            | 14.   |
| 2.  SIGNAALGEVERS AFGESTELD     | 15.   |
| 3.  SIGNAALGEVERS STORING       | 16.   |
| 4.  BRAND ALARM                 | 17.  RESET                                    |
| 5.  STORING                     | 18.  ZOEMER UIT                               |
| 6.  SIGNAALGEVERS UITGESCHAKELD | 19.  SIGNAALGEVERS UIT / AAN                  |
| 7.  SYSTEEMDEEL UITGESCHAKELD   | 20.  ONTRUIMING                               |
| 8.  TEST                        | 21.  ✓ (BEVESTIG)                             |
| 9.  IN BEDRIJF                  | 22.  ←→↑↓ (CURSOR BESTURING)                  |
| 10.  SYSTEEM STORING            | 23.  Numeriek Toetsenbord                     |
| 11.  VERTRAGING INGESCHAKELD    | 0 tot 9 (CIJFERS), 0 tevens Accepteer melding |
| 12.                             | 24.  Esc (ESCAPE / TERUG)                     |
| 13.                             | 25.  Menu                                     |

## Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

**ZOEMER UIT (18)**

**0 – ACCEPTEER MELDING (23)**

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

Lokaliseer en controleer de melding

### bij een echte brandmelding

druk een handbrandmelder om de doormeld vertraging te overbruggen. —indien toegepast

### als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op  
 **MENU (25)** Déblokkeer het toetsenbord toegangsniveau 2 middels het paswoord

**SIGNAALGEVERS AAN/UIT (19)**

**RESET (17)**

Noteer de melding in het logboek

**Blokkeer het toetsenbord (25)** toegangsniveau 1 middels het paswoord

# Beknpte Handleiding

## Penta Centrale



### Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
- ZOEMER UIT (18)**
- Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek

### Hoe een zone / melder inschakelen

Handel als volgt indien u een uitgeschakelde zone / melder wilt inschakelen.

Volg dezelfde procedure als voor het uitschakelen van een zone / melder. Gebruikt echter de optie **INSCHAKELEN** om de uitgeschakelde zone / melder in te schakelen.

### Hertek b.v.

Postbus 10209  
6000 GE WEERT  
Nederland

Tel.: +31 495 58 41 11  
Fax: +31 495 58 41 33  
Internet: [www.hertek.nl](http://www.hertek.nl)



BGB019.07

### Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt indien u een zone / melder wilt uitschakelen
- MENU** -toets (25)  
open selectie menu,
- Déblokkeer het toetsenbord**  
toegangsniveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de  $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$  -toetsen (22) de optie **UITSCHAKELEN**,
- Bevestig de selectie met de  $\checkmark$  -toets (21),
- Selecteer met de  $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$  -toetsen (22) de optie **ZONE / INGANGEN**,
- Bevestig de selectie met de  $\checkmark$  -toets (21),
- Selecteer met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen (22) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de melder zich bevindt,
- de  $\checkmark$  -toets (21), om de hele detectiezone uit te schakelen,
- OF
- $\Rightarrow(4x)$  -toets (22) om ingangen/melders binnen de detectiezone te selecteren
- Selecteer met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen (22) de melder welke uitgeschakeld dient te worden,
- de  $\checkmark$  -toets (21), om de melder uit te schakelen. Selecteer met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen (22) de volgende melder of verlaat het menu met de **ESC** -toets (15)
- Blokkeer het toetsenbord**  
toegangsniveau 1 middels het paswoord
- Noteer de handeling in het logboek